SPECTRA



Introdução

Obrigado por ter escolhido nosso TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS. Para garantir o uso correto e eficiente, é imprescindível a leitura completa deste manual para um bom entendimento de como operar a SPECTRA, antes de colocá-lo em funcionamento.

Sobre este Manual

- 1. Este manual deve ser entregue ao usuário final da SPECTRA;
- 2. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio;
- 3. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de qualquer forma, sem a permissão por escrito da WIREBUS;
- 4. As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrão e não abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda;
- 5. Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das informações.

CUIDADO!

O instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação em área técnica especializada. Os produtos fornecidos pela WIREBUS passam por um rígido controle de qualidade. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de operações indevidas ou eventuais falhas, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas. O usuário é responsável pela configuração e seleção de valores dos parâmetros do instrumento. O fabricante alerta para os riscos de ocorrências com danos tanto a pessoas quanto a bens, resultantes do uso incorreto do instrumento.

Índice

INTRODUÇÃO	3
ÍNDICE	5
FIGURAS	8
APRESENTAÇÃO	10
COMO ESPECIFICAR	11
SEGURANÇA	12
MANUTENÇÃO	12
APLICAÇÕES TÍPICAS	12
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
Características de entrada	13
Características de saídas analógicas	13
Características Gerais	14
DIMENSÕES	15
Transmissor (SPECTRA)	15
VERSÕES	16
Flange e Tampão	17
FUNCIONAMENTO	
Determinação da Curva Brix × Defasagem ou Brix × Atenuação	19
INSTALAÇÃO	21
Conexão dos cabos	21
INSTALAÇÃO MECÂNICA	23
Instalação Tanque <i>By-pass</i>	25
Instalação e Funcionamento Auto-Limpante (WMT-30X/AL)	27
Instalação	27



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO	
Configuração	31
Alarmes	
Retransmissão	
Profibus	
Linearização	
Geral	41
DATA LOGGER	
AUTO-LIMPANTE	
Log	
Alarme Status	
Monitoração	53
Trend	54
Comunicação	
Animação	
Configurar Porta de Comunicação RS485 Modbus	57
FERRAMENTA DE CONVERSÃO DE ARQUIVO	59
OPÇÃO CONFIGURAÇÕES DE PROCESSOS PADRÕES	60
TABELA MODBUS	63
Máscaras e Valores para os registros	66
Máscara de Bits Somente Leitura	66
Máscara de Bits Leitura e Escrita	67
PROFIBUS PA	69
Configuração DTM (Device Type Manager)	
Configuração Mestre Classe 1	77
ACESSÓRIOS	80
Caixa de passagem	
Conexão dos cabos	82
GARANTIA	

ANOTAÇÕES	
-----------	--



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Figuras

Figura 1 - Dimensionamento da SPECTRA (Cotas em milímetro)	.15
Figura 2 - Dimensionamento para montagem do Flange (Cotas em milímetro)	.17
Figura 3 - Funcionamento da SPECTRA.	.18
Figura 4 - Equação de regressão polinomial.	.19
Figura 5 - Conectorização SPECTRA	.22
Figura 6 - Posição do transmissor em tacho de cozimento de açúcar (vácuo)	.24
Figura 7. Sistema auto-limpante (WMT-30X/AL)	.27
Figura 8 - Tela Online/Offline	.28
Figura 9 - Tela de configuração.	.29
Figura 10 - Configurações Alarme	.31
Figura 11 - Configurações Retransmissão	.33
Figura 12 - Configurações Profibus	.35
Figura 13 - Configurações Linearização	.36
Figura 14 - Configurações Linearização	.37
Figura 15 - Configurações Geral	.38
Figura 16 - Linearização Estatística	.40
Figura 17 - Validação Cruzada	.40
Figura 18 - Configurações Geral	.41
Figura 19 - Configurações Data Logger	.43
Figura 20 - Arquivo Data Logger	.44
Figura 21 - Configurações AUTO LIMPANTE	.45
Figura 23 - Configuração Log Dados	.46
Figura 23 - Aquisições Log Dados	.47
Figura 24 - Log Dados Exportação de Dados	.47
Figura 25 - Alarme Status Rele	.49
Figura 26 - Status Alarme	.50
Figura 27 - Status RF	.51
Figura 28 - Status Geral	.52
Figura 29 - Monitoração	.53
Figura 30 - Trend	.54
Figura 31 - Comunicação	.55
Figura 33 - Animação	.56
Figura 33 - Configuração Parâmetros de Comunicação	.57
Figura 34 - Localizar Equipamentos Comunicação	.58
Figura 35 - Ferramenta de Conversão de Configuração	.59
Figura 36 - Opções de Conversão de Configuração	.59
Figura 37 - Configuração de Processos Disponíveis	.60
Figura 38 - Configurações Disponíveis www.wirebus.com.brbr	.62
Figura 39 - Configuração DTM	.69
Figura 40 - Configuração DTM Transducer	.70
Figura 41 - DTM Menu Monitor	.71

Figura 42 - DTM Menu Function	72
Figura 43 – DTM Menu Identification	73
Figura 44 – DTM Menu Message	74
Figura 45 - DTM Menu Trend	75
Figura 46 - DTM Menu Web Site	76
Figura 48 - Exemplo Configuração Profibus PA	77
Figura 49 - Exemplo Configuração Profibus PA - Blocos Al	78
Figura 49 - Exemplo Configuração Profibus PA - Tipos Blocos Al	78
Figura 50 - Exemplo Configuração Profibus PA - Monitoração	79
Figura 51 - Caixa de Passagem - Vista Isométrica	80
Figura 52 - Caixa de Passagem - Dimensões	80
Figura 53 - Caixa de Passagem - Detalhes Caixa	81
Figura 54 - Caixa de Passagem - Detalhes Tampa	81
Figura 55 - Caixa de Passagem - Montagem Final	81
Figura 56 - Caixa de Passagem - Placa Interna	81
Figura 57 - Caixa de Passagem - Borneira de Conexão Placa Interna	82
Figura 59 - Etiqueta Frontal Conexão	83



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Apresentação

O Transmissor de Brix e Concentração com tecnologia de Micro-ondas SPECTRA é um transmissor de sinais proporcionais ao Brix de uma mistura em que o eletrodo é submetido, sendo que Brix é a unidade de medida de sólidos solúveis em soluções de sacarose.

Foi desenvolvida para aplicações em processo de cozimento de massa para fabricação de açúcar, entre outras (Nota 1, página 9).



Utilizando moderna técnica de Micro-ondas, a

SPECTRA fornece dois sinais analógicos programáveis: a Defasagem e a Atenuação, os quais possui correlação com o Brix ou Concentração com a massa cozida entre outros.

A parte sensora é construída em invólucro de aço inox 316 e o circuito eletrônico alojado em invólucro de alumínio, tornando-a própria para fixação sobre suportes e/ou flanges, junto ao processo.





Como Especificar

SPECTRA /	/	_/	_/		
	Modelos				
	/WMT-305	Comu	nicação Modbus RTU e Profibus PA		
	/WMT-306	Comu	nicação Modbus RTU		
		1	Sem Auto-Limpante		
		/AL	Auto-Limpante		
		/ Sem Flange			
		/F Com Flange			
		/ Sem Flange e Tampão			
		/FT Com Flange e Tampão			
			/ Sem Indicação		
			/I Com Indicação		



Segurança



ATENÇÃO: Nunca remover o equipamento durante o processo de operação, independente do segmento onde a SPECTRA está sendo aplicada. Ao tentar retirar a SPECTRA durante o processo de operação o usuário irá colocar em risco vidas

SPECTRA

humanas e danos materiais. Caso necessário a retirada da SPECTRA durante o processo de operação o mesmo deverá ser executada por um técnico qualificado devidamente treinado e acompanhado de um técnico de segurança do trabalho. Lembrando que ao remover a SPECTRA será indispensável à instalação do tampão do Flange.

Este equipamento usa um sistema de radiação do sinal de micro-ondas de baixa potência que, portanto, é inofensivo aos seres humanos e também ao meio ambiente.

A Wirebus Equipamentos Industriais alerta o usuário final sobre os riscos envolvidos no manuseio do equipamento e não se responsabiliza por qualquer tipo de danos causados por uso indevido do produto.

Manutenção

A Wirebus Equipamentos Industriais recomenda ao usuário final enviar o equipamento às nossas dependências para manutenção preventiva do equipamento anualmente.

Aplicações Típicas

Medição de grau Brix e Concentração em licores, méis, xarope, mosto e cozedores de massa A, B e C.

Nota 1: Outras aplicações sob consulta.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Especificações Técnicas

Características de entrada

Тіро	Parâmetro	Mín.	Máx.	Observações	Unidade
Sinal do ontrada	Temperatura	-200	800	0°	С°
Sinai de entrada	Brix	0	98	1.9 a 2.5 GHz	Bx
Drasiaão A/D (ES)	Corrente DC	4 ~ 20 ± 1			uA
Frecisao A/D (FS)	Grau Brix		± 0.5		
Linearização	Grau Brix	Interpolação Polinomial de ate grau 4.			

Características de saídas analógicas

Тіро	Parâmetro	Faixas	Resolução	Impedância da Saída
Sinal de Saídas	Brix	4 20 m A	1 9 11 1	7EQQ máximo
Siliai ue Saluas	Temperatura	4 ~ 20 MA	4,0 UA	750 <u>2</u> 2 maximo

Nota: A partir do firmware versão 02.02.12, o equipamento possui duas saídas analógicas, sendo que:

- Saída Analógica 1 (pinos 3 e 4) está associada a variável Brix;
- Saída Analógica 2 (pinos 9 e 10) está associada a variável Temperatura;



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Características Gerais

Parâmetros	Características			
Consumo	4,0 W			
Alimentação	24 Vdc			
Frequência de Operação	1.9 a 2.5 GHz			
Grau de Proteção	IP-65			
Escala	0 a 1000 em unidades de engenharia			
Timeout Modbus	Ajustável de 3 a 60ms (múltiplos de 3ms)			
Alarmes	Dois alarmes com 1 saída à relé de estado sólido: Máx: 240Vca; 130mAca Isol. 3750Vca			
Linearização Defasagem e Atenuação	50 pontos para interpolação polinomial			
Comunicação	Modbus RTU: 1 porta comunicação RS-485 com isolação 1500V e filtro de proteção de transientes Paridade: EVEN, ODD e NONE Baud Rate: BR: 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200.			
	1 porta Profibus PA padrão IEC 61158 (opcional)			
Temperatura de operação da unidade eletrônica	0 °C a +75 °C			
Temperatura de operação do ambiente de processo	Até +130 ⁰C			
Umidade relativa Até 90%				
Construção	Caixa em Alumínio fundido; Haste em Aço INOX AISI-316; Dielétrico em poliamida 6.6			
Fixação	Flange de conexão Padrão DN 65			
Conexão elétrica	Cabos com conectores tipo engate rápido fornecido com o equipamento.			
Peso Aprox.	6,0 Kg			





Dimensões

Transmissor (SPECTRA)





Figura 1 - Dimensionamento da SPECTRA (Cotas em milímetro).





VERSÕES

• Convencional



• Sistema Auto-Limpante (AL)



O Transmissor também conta com uma variação denominada "auto-limpante" (WMT-30X/AL). Este modelo possui um sistema de entrada de água que pode ser usado para limpar as antenas, que ficam em contato com a massa durante o processo.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Flange e Tampão



Figura 2 - Dimensionamento para montagem do Flange (Cotas em milímetro).





Funcionamento

Figura 3, mostra o princípio de medição da SPECTRA. Basicamente o transmissor gera um sinal senoidal de micro-ondas de referência no lado do emissor. Quando esta onda eletromagnética atravessa um determinado material localizado entre as antenas, provoca redução da velocidade do sinal, causando atenuação e defasagem. Este sinal é capturado pela antena receptora que realiza a comparação com o sinal de referência. Estes valores de atenuação e defasagem são correlacionados com Brix do material por meio de uma equação de interpolação polinomial (Figura 4).



Figura 3 - Funcionamento da SPECTRA.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS



Figura 4 - Equação de regressão polinomial.

Nota: figura apenas ilustrativa e pode diferir de acordo com o processo.

O importante na sua utilização é a repetibilidade, ou seja, se for determinado que em um processo o ponto de operação do controle é de um valor X em mA (da Defasagem ou da Atenuação) este valor será repetitivo e poderá ser utilizado em todo o processo, inclusive em outras bateladas.

Determinação da Curva Brix × Defasagem ou Brix × Atenuação.

A SPECTRA possui duas tabelas para a interpolação polinomial do sinal. A tabela RF1 possui 50 pontos e a tabela RF2 possui 25 pontos. Utilizando-se deste recurso, podemos estimar o Brix da massa medida. Para isso, é necessário o uso de um refratômetro de precisão como referência para a amostra.

Inicialmente, deve-se criar uma tabela. Nesta tabela devem ser anotados os valores de Brix, Defasagem e Atenuação. O software Wireconfig conta com este recurso que deixa o processo de linearização automatizado (Veja no capitulo Software e configuração \rightarrow Configuração \rightarrow LOG).

Comece coletando amostras da massa e, no instante em que for coletada a amostra, anote os valores de Defasagem e Atenuação. Guarde a amostra e meça o seu Brix no refratômetro. Repita este passo para valores de Brix diferentes.

Com a tabela preenchida, é possível determinar uma curva de interpolação polinomial. Alguns cuidados devem ser tomados guando forem coletadas as amostras:

A amostra coletada deve estar o mais próximo possível do transmissor SPECTRA;

 Antes de coletar a amostra, verificar se existe uma variação expressiva nas saídas Defasagem e/ou Atenuação;





- Tenha certeza que a amostra coletada representa o produto que está sendo lido pelo transmissor SPECTRA;
- Especial cuidado com tubulações de coleta. Estas acumulam produtos que podem estar contaminados ou acumular produto da amostra anterior e podem invalidar a amostragem;
- Atente-se para o tempo de coleta da amostra. É de boa prática anotar os valores de Defasagem e Atenuação somente depois de coletada a amostra;
- Recomenda-se também repetir este procedimento três vezes, a fim de se eliminar discrepâncias.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Instalação

Conexão dos cabos

Profibus PA					
Pino	Função Cor do Cabo		do Cabo		
1	Positivo, Porta de Comunicação Profibus PA	Brown	Marrom		
3	Negativo, Porta de Comunicação Profibus PA	Orange	Laranja		
2	GND, Porta de Comunicação Profibus PA	Red	Vermelho		
4	GND, Porta de Comunicação Profibus PA	Yellow	Amarelo		

Geral					
Pino	Função	Cord	do Cabo		
1	Alimentação + 24Vdc	Brown	Marrom		
2	Alimentação GND	Red	Vermelho		
8	Terra Carcaça	Gray	Cinza		
3	Positivo, Saída de Corrente 1	Orange	Laranja		
4	GND, Saída de Corrente 1	Yellow	Amarelo		
9	Positivo, Saída de Corrente 2	White	Branco		
10	GND, Saída de Corrente 2	Black	Preto		
5	Positivo, Porta de Comunicação Modbus RTU	Green	Verde		
6	Negativo, Porta de Comunicação Modbus RTU	Dark Blue	Azul escuro		
11	Shield, Porta de Comunicação Modbus RTU	Green/Black	Verde/Preto		
12	Comum entrada Digital	Tan	Bronzeado		
13	Entrada Digital	Blue/Yellow	Azul/Amarelo		
14	Saída Normalmente Aberta/Fechada (NO/NC) rele	Pink	Rosa		
7	Comum Saída a Rele	Violet	Violeta		







Figura 5 - Conectorização SPECTRA.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Instalação Mecânica

A SPECTRA deve ser instalada diretamente ao processo em que se deseja medir o Brix. Em tachos de cozimento (fabricação de açúcar) a SPECTRA deve ser instalada embaixo ou na lateral tomando-se o cuidado de instalá-la em um local onde se garanta que o transmissor irá medir uma massa homogênea.

Recomenda-se manter uma distância mínima de 0,25m entre a SPECTRA e qualquer parte metálica (inclusive a pá do mexedor se houver). Isso garante que o princípio de medição do transmissor não será influenciado pela proximidade de partes metálicas.

A SPECTRA nunca deve ser instalada acima da calandra ou onde haja a possibilidade de formação de bolhas que possam causar erros na medição do sistema.

A Figura 6 representa um exemplo de instalação, recomendado, da SPECTRA em cozedores.









Figura 6 - Posição do transmissor em tacho de cozimento de açúcar (vácuo).

*Observação: A Figura 6 é um exemplo meramente ilustrativo, não possuindo escala real.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Instalação Tanque By-pass

Em outras aplicações, como medição de Brix de mostro e xarope, deve-se utilizar um sistema de tanque *by-pass*, cujas dimensões e sistema de conexões são indicados a seguir.

o Desenho fabricação/Instalação:





TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS





NC	MAS:		
1.	ELIM	INAR RESPINGOS OU EXCESSO DE SOLDA.	
2.	ELIM	INAR REBARBAS E ARESTAS CORTANTES.	
11	01	MANGUEIRA PARA LAVAGEM	COMERCIAL
10	01	TRAMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO	WIREBUS
09	04	ARRUELA LISA 1/2" - INOX	COMERCIAL
08	04	PARAF, SEXTAVADO M12 X 45 - INOX	COMERCIAL
07	02	PONTA ROSCA PARA SOLDA DE 2" SCH40s	DMC-WMT30Y-DNO
06	01	PONTA DE ROSCA PARA SOLDA 1" SCH40s	DMC-WMT30Y-LVS
05	01	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1"	COMERCIAL
04	03	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 2"	COMERCIAL
03	01	BICA DE SAIDA	DMC-WMT30Y-SDA
02	03	CURVA 90 RL INOX 304L SCH 40S 2"	COMERCIAL
01	01	MONTAGEM DO TANQUE	DMC-WMT30Y-FAB
Item	Quant.	Descrição	Código



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Instalação e Funcionamento Auto-Limpante (WMT-30X/AL)

Em processos de cozimento contínuo o Transmissor de Brix conta com a variação denominada "auto-limpante" (WMT-30X/AL), onde o usuário poderá efetuar a limpeza das antenas (que fica em contato direto com o processo, ou seja, com a massa) sem a necessidade de retirar, mecanicamente, o equipamento do cozedor, economizando tempo de parada.

Instalação

Para instalar o sistema auto-limpante o usuário deverá conectar uma mangueira hidráulica nas conexões do transmissor. No momento oportuno o usuário deverá acionar a entrada de água na mangueira para efetuar a limpeza. A água irá passar pelo interior da haste do transmissor e sair pela antena em forma de jato d'água, efetuando a limpeza do mesmo.

Recomenda-se usar água quente e limpa, porém não vaporizada, e a uma pressão menor que 5 kgf.



OBS.: O acionamento da entrada de água deverá ser feito por conta do usuário.

Figura 7. Sistema auto-limpante (WMT-30X/AL)



SPECTRA

ONLINE/OFFLINE, para localizar os

Software e Configuração

Utilize o Wireconfig para configurar a SPECTRA.



Na tela principal do Wireconfig, clique no ícone transmissores SPECTRA na rede RS-485 Modbus.

Procura	r								
Serial Porta: Com4 ~ Baud Rate: 19200 ~					Endereço				Procurar
Baud Rate: 19200 ∨ Paridade: NONE ∨					O Checar	de I	a I Ţ		Download
● Pa	Padrão Varredura terminada! Tempo Equip Total								
⊖ Es	pecific	ar	-			WMT3	05/V1 1		Com Prm
									Sair
	ID	Equipamento Fabricante			Firmware	Número de Série Configuração			'Hora
•	1	WMT	305/V1	Wirebus	01.00.04	1.00.04 65535			/2019 17:13:09

Figura 8 - Tela Online/Offline



Upload

Neste

TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Selecione a SPECTRA (WMT-305/WMT-306) desejada e clique em momento o Wireconfig lê todos os parâmetros da SPECTRA.

Wireconfig [WMT305-V2/V2]		- D X
Ardino Estimentes Existi Saura S	iuus 📲 🌉 🔶	
WMT305-V2-SPECTRA WMT305-V2 - SPECTRA WMT305-V2 - SPECTRA WMT305-V2 - SPECTRA Monitoração Monitoração Monitoração Monitoração Monitoração UL Dadas	Configuração WMT305 Linearização Retranmissão Alames Geral Ajuste Frequencia Auto Limpante Profibus Data Logge Curva RF1 Curva RF2 Defasagem Atenuação PONTO DEFASAGEM BRIX	r 7
Animação	1 200 734 2 410 705 3 553 685 4 824 645 5 1134 595 6 1389 554	750 700 650 860 860
	7 1680 500 Estatistica 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0	500 500 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 FASE (mV) FASE (mV) FASE (mV)
	DEFASAGEM BRIX 1 O Multiplicação Aplicar Subtração Compensado 156 Temperatura 237	Snal: ATEN Fechar

Figura 9 - Tela de configuração.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Na Tela de Configuração, é possível parametrizar todos os registros da SPECTRA.

Utilizando o EXPLORER do Wireconfig é possível selecionar as várias funções do programa.

- **Configuração:** Configura todos os parâmetros da SPECTRA, como entrada Digital, alarmes, retransmissão e linearização;
- Alarme Status: Monitora o estado dos alarmes e se o rele de saída está acionado ou não;



Monitoração: Monitora todos os registros 🕒

Modbus da SPECTRA de forma automática ou manual;

- **Trend:** Mostra os valores de BRIX, Defasagem, Atenuação, Temperatura Amostra, Temperatura interna e saída analógica.
- **Comunicação:** Mostra os parâmetros de configuração da porta RS485 e os comandos de UPLOAD e DOWNLOAD;
- Log Dados: Abre uma janela para auxiliar na linearização dos pontos de amostra do laboratório.
- Animação: Recursos gráficos para representação das entradas.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Configuração

Alarmes

Narme 1				Alarme 2		
Cond Alarme:	Desa	tivado 🗸	·]	Cond Alarme:	Desativado	~
Histerese:	0	+		Histerese:	0	-
Tempo Esper	a: 0	\$	-	Tempo Espera	: 0	-
Tempo 2:	0			Tempo 2:	0	-
Set Point:	0	÷		Set Point:	0	-
Escolher Rele	: Nenh	um ~	·	Escolher Rele:	Nenhum	~

Figura 10 - Configurações Alarme

Parâmetros:

- **Cond Alarme:** Define como será o modo de atuação do alarme 1 ou 2. Os modos são:
 - Valor Baixo: Atua quando o valor da entrada ficar abaixo do Set Point
 - Valor Alto: Atua quando o valor da entrada ficar acima do Set Point
 - Diferencial: Atua quando o valor da entrada ficar fora da faixa definida por Set Point e Histerese. Sendo o valor de Set Point o centro da faixa e a Histerese os limites superior e inferior.
 - Diferencial Invertido: Atua quando o valor da entrada ficar dentro da faixa definida por Set Point e Histerese. Sendo o valor de Set Point o centro da faixa e a Histerese o limite superior e inferior.
 - Inoperante: Deixa o alarme desativado.
- Histerese: Para cada tipo de Condição de Alarme a histerese tem uma função:



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

- Valor Baixo: A histerese define um offset para desativar o alarme. O alarme será desativado quando o valor da entrada for maior que Set Point mais o valor da Histerese.
- Valor Alto: A histerese define um offset para desativar o alarme. O alarme será desativado quando o valor da entrada for menor que Set Point mais o valor da Histerese.
- Diferencial: A histerese define um limite alto e baixo para atuação do alarme. O valor de Set Point é o centro da faixa e a histerese define as faixas superior e inferior.
- Exemplo: um Set Point de 5,00 e Histerese de 1,00 define um range de 4,00 a 6,00, FORA desta faixa o alarme atua.
- Diferencial Invertido: A histerese define um limite alto e baixo para atuação do alarme. O valor de Set Point é o centro da faixa e a histerese define as faixas superior e inferior.
- Exemplo: um Set Point de 5,00 e Histerese de 1,00 define um range de 4,00 a 6,00, DENTRO desta faixa o alarme atua.
- **Tempo Espera:** Define um tempo para atuar o alarme, caso o valor lido esteja dentro da zona de alarme o timer é disparado e quando o tempo definido passar o alarme será atuado. Caso o valor da entrada saia da zona de alarme antes que o tempo de espera termine, o timer será resetado e voltará a atuar quando o mesmo voltar a zona de alarme.
- Set Point: Valor de comparação para acionamento dos alarmes.
- Escolher Rele: Define se o rele será associado ao alarme.





Retransmissão

🖳 Configur	ação WMT305							
Linearização	Retransmissão	Alarmes	Geral Ajuste Freq	uencia Auto	Limpante	Profibus	Data Logger	
Retransmis	ssão 1 1/2-10 V	~	Retransmissão 4-20 mA/2-1	0 V	~ ?	-VSE	G-Valor de Seg 0	gurança 0 a 100 %
Limite		~						
Limite Hi	gh 1000	-	Limite High	200 °C				
Limite Lo	ow 0	-	Limite Low	-20 °C				
			Figura 11 - Co	nfiguraci	ões Retr	ansmis	são	

Nota: A partir da versão de firmware 02.02.12, o instrumento disponibiliza duas saídas analógicas, sendo que:

- Retransmissão 1 que corresponde a Saída Analógica 1 (pinos 3 e 4) está associada a variável Brix;
- Retransmissão 1 que corresponde a Saída Analógica 2 (pinos 9 e 10) está associada a variável Temperatura. No caso dessa saída analógica ao Limite High e Limite Low fixos em 200°C e -20°C respectivamente.

Parâmetros:

- Faixa de Saída: Define as faixas de retransmissão:
 - 0 ~ 20 mA e 0 ~ 10 Volts
 - 4 ~ 20 mA e 2 ~ 10 Volts
- Escala: Define a escala associada a retransmissão:
 - Limites: Nesta configuração a retransmissão se baseia nos valores digitados nos limites.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Exemplo: Para a retransmissão acompanhar o nível do grau Brix de **0,0** à **100,0** Brix, basta configurar a escala como **Limite**, Limite High: **1000** e Limite Low: **0**.

• **VSEG – Valor de Segurança:** Define o valor de segurança da retransmissão quando o valor da saída analógica for maior que 100% (> 20 mA) ou menor que 0% (< 4 mA).





Profibus

🖳 Configuração WMT30	5				
Linearização Retransmiss	ăo Alarmes	Profibus	Geral	Ajuste Frequencia	Auto Limpante
Configuração Profibus					
126 😫 Envia	ır				
	Eiguro 42	Confi		oc Profibus	

Por meio da função "Ler" é possível identificar o endereço Profibus PA da SPECTRA, modelo WMT305.

O Comando "Enviar" altera o endereço do nó Profibus PA da SPECTRA.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Linearização

Até a versão de firmware **01.00.08** a SPECTRA possui 2 tabelas para interpolação de Brix em função da Atenuação e Defasagem com 50 pontos cada.

Con Ajuste F	figuraçã requencia agem A Ponto 1 2 3 4	io WMT305 a Linearizaçã teruação Defasagem 221 234 256 268	 Retransmissão BRIX 55 64 69 76 	Alarmes	Profibus Geral Regressão Tipo de Linearização Coeficiente R^2: Coeficiente a:	Ordem 4 ∨ 0.999 5,440171085 ⁻		
<	5 6 7 8 9 10 11 12 13	275 283 300 319 328 342 382 415 438	74 83 87 92 97 101 116 124 131		Coeficiente b: Coeficiente c: Coeficiente d: Coeficiente e: Brix = ax^4 + bx^3 + Regress Salva	-1.572588638 5.783534727: 0.3520292285 -21,24609778 cx^2 + dx^1 + e xão	250 200 150 400 600 800 1000 1200 1400 FASE (mV) - Brix Estimado Brix medido	
Monito Defas Fator BRIX	pração agem [1 /	0 Aplicar	Atenuação Multiplicação Adição Subtração	0 Fator BRIX	1 Aplicar	 Multiplicação Adição Subtração 	Estat istica]

Figura 13 - Configurações Linearização

A partir da versão de firmware **01.01.09** a SPECTRA possui duas curvas nomeadas como RF1 e RF2 sendo que cada curva possui duas tabelas para interpolação de Brix em função da Defasagem e da Atenuação. As tabelas correspondentes a Defasagem e Atenuação da curva RF1 possuem 50 pontos de interpolação, entretanto as tabelas de Defasagem e Atenuação da curva RF2 possuem 25 pontos de interpolação cada. A tela a seguir apresenta a interface de configuração com as duas curvas RF1 e RF2.


TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS



Figura 14 - Configurações Linearização

A seleção das curvas RF1, RF2, além dos tipos de sinal Defasagem e Atenuação, pode ser ajustada na aba **Geral** do software Wirebus, conforme mostra na tela a seguir.





Configuração velvirisor					
arização Retransmissã	o Alarmes Geral	Ajuste Frequencia	Auto Limpante	Profibus	Data Logger
Temp Unidades	- Selecionar Curva				
○ *C	O Curva RF 1				
_ ₽	Curva RF 2				
⊖к	🔘 Entrada Digi	tal ?			
Tipo de sinal RF1	Tipo de sinal RF2				
🔿 Atenuação	 Atenuação 				
 Defasagem 	O Defasagem				
Compensação Temper	atura				
 Habilita 	 Manual 				
🔿 Desabilita	 Automátic 	0			

Figura 15 - Configurações Geral

A seleção das curvas RF1 e RF2 pode ser feita pela Entrada Digital ou pela escrita na tabela Modbus.

Função Entrada Digital: Nesta função, quando a entrada digital estiver em nível alto a curva RF2 estará habilitada e se o nível da entrada digital estiver baixo a curva RF1 estará habilitada.

Via tabela Modbus, essa configuração pode ser feita pela escrita no registro: 40028.

Bit	Função	Observações
	Associar a curva de linearização –	40028
0	0 = bit 1 deste registro (habilita troca de curva RF1 ou F 1 = entrada digital (0=RF1;1=RF2).	RF2)
1	0 = utilizar RF1 1 = utilizar RF2	Litilizar a outro PE1
2	0 = utilizar Atenuação para RF1 1 = utilizar Defasagem para RF1	ou RF2
3	0 = utilizar Atenuação para RF2 1 = utilizar Defasagem para RF2	



SPECTRA

A linearização é acionada quando o BIT 1 do registro Controle CTRL_LIN (40086) estiver em 0.

A seleção do número de passos de linearização deve ser escolhida da seguinte maneira:

- 1 Editar as tabelas Defasagem ou Atenuação até o número de registros desejados.
- 2 Os valores de Brix devem ser multiplicados por 10, como por exemplo: 12 Brix, deve ser inserido na tabela o valor 120.
- 3 Após o último registro, deixar os valores de Defasagem/Atenuação e BRIX com o valor 0 (zero).
- 4 Clicar no botão Calcular. Está função irá calcular automaticamente a melhor curva de interpolação visando alcançar o melhor coeficiente R2 (coeficiente de determinação) próximo de 1. O usuário, a seu critério, pode selecionar, de modo manual, a ordem do polinômio interpolador, selecionando o parâmetro Tipo de Linearização.

Nota: Caso o usuário opte por selecionar manualmente a ordem do polinômio interpolador, recomenda-se que a Ordem escolhida gere o parâmetro **Coeficiente R^2** o mais próximo do valor 1. Este procedimento é importante, pois, pode impactar na precisão da medição online do instrumento.

A função Estatística possibilita ao usuário testar a função polinomial selecionada, verificando os erros gerados (ERRO) comparando os valores do Brix medido (BRIX_MED) com os valores dos Brix calculados (BRIX_EST) pela função polinomial.





	Esta	tística	1						- • •
ſ	F	Ponto	FASE	BRIX_MED	BRIX_EST	ERRO	ERRO (%)	^	EXPORTAR
		0	221	5,5	5,78	0,28	5,09		
		1	234	6,4	6,24	-0,16	2,5		PLOTAR
		2	256	6,9	7,03	0,13	1,88		
		3	268	7,6	7,45	-0,15	1,97		SAIR
		4	275	7,4	7,7	0,3	4,05		
		5	283	8,3	7,98	-0,32	3,86		
		6	300	8,7	8,58	-0,12	1,38		
		7	319	9,2	9,24	0,04	0,43		
		8	328	9,7	9,55	-0,15	1,55		
		9	342	10,1	10,04	-0,06	0,59		
		10	382	11,6	11,41	-0,19	1,64		
		11	415	12,4	12,52	0,12	0,97	~	
Ľ.					-				

Figura 16 - Linearização Estatística

A função CSV.

EXPORTAR

permite exportar os dados da tabela para um arquivo em formato

A função **PLOTAR** mostra em forma gráfica a Validação Cruzada dos valores de Brix medido e dos valores de Brix calculado. Esta função permite o usuário verificar se o método de interpolação escolhida é apropriado.



Figura 17 - Validação Cruzada

O fator R^2 mais próximo do valor 1(um) indica que a escolha do polinômio foi assertiva.





Geral

🖳 Configuração WMT306					
Linearização Retransmissão	Alarmes Geral	Ajuste Frequencia	Auto Limpante	Profibus	Data Logger
Temp Unidades ● ℃ ● 약F	Selecionar Curva Curva RF 1 Curva RF 2				
⊖к	🔵 Entrada Digita	al ?			
Tipo de sinal RF1	Tipo de sinal RF2				
 Atenuação Defasagem 	 Atenuação Defasagem 				
Compensação Temperat	ura				
O Habilita	 Manual 				
🔿 Desabilita	 Automático 	D			

Figura 18 - Configurações Geral

Parâmetros:

- **Temp Unidades:** Seleciona o tipo de unidade para visualização do valor de temperatura fornecido para SPECTRA.
- Selecionar Curvas: Função disponível a partir da versão de firmware 01.01.08. Permite selecionar a curva RF1 ou RF1. Ao escolher a opção Entrada Digital, a seleção da curva RF1/RF2 será feita via sinal da Entrada Digital.
- **Tipo de Sinal:** Permite selecionar o tipo de sinal Defasagem ou Atenuação em cada Curva RF1 e RF2.





- Compensação Temperatura: Quando habilitado, indica que a SPECTRA irá executar algoritmo visando compensar a variação de temperatura no processo de leitura online do Brix. Existem dois métodos utilizados para realizar a compensação de temperatura:
 - Manual: O instrumento irá utilizar o fator de compensação informado pelo usuário.
 - Automático: O instrumento irá utilizar um algoritmo automático especializado para compensar variações de temperatura nas leituras de Brix online. Este método é indicado para processos em que a faixa de medição esteja entre 10 a 40 Brix e com a variação de temperatura entre 30 a 60°Celsius.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

DATA LOGGER

A partir da versão de firmware 02.02.12, o usuário poderá usar a função Data Logger. Esta função permite capturar e armazenar dados na memoria da SPECTRA para posteriormente transferi-los para o computador.

A tela abaixo representa a interface de configuração dos parâmetros da função Data Logger:

🖶 Configuração WMT305				
Linearização Retransmissão Alarmes Geral	Ajuste Frequencia Au	uto Limpante	Profibus	Data Logger
Iniciar Data Logger	Configurar FIFO	Iniciar Parar		
Configuração Data Logger Qtde Pacotes: 1 - Intervalo Log: 5 - Enviar	Leitura Data/Hora Ler 13/12/2	2022 14:35:26		
Transferir dados da memória para PC Local C:\Users\Carlos\Documents\testeMem.w	Ler N	Memória		
Abrir Arquivo				

Figura 19 - Configurações Data Logger

As variáveis a serem logadas são: Data/Hora, Brix, Defasagem, Atenuação e Temperatura.

Para iniciar o log das variáveis, o usuário deve configurar o Intervalo Log, que é dado em minutos e clicar no botão Iniciar. Os registros são agrupados em pacotes contendo 20 registros das variáveis. A tela abaixo representa os registros das variáveis agrupadas em 1 Pacote com 20 registros. O limite máximo de Pacotes de dados é de 400, sendo que o usuário pode configurar o sistema para manter o log de dados ativo, configurando a FIFO, clicando em Iniciar. Neste modo, assim que atingir o limite máximo da memoria de armazenamento de 400





pacotes, o instrumento irá sobrepor a memoria a partir do inicio. Para parar o modo FIFO o usuário deve clicar em PARAR, neste caso, assim que o limite de pacote seja alcançado, a função Log de dados será encerrada. Depois de encerrado o Log de Dados, o usuário deve definir um local de armazenamento dos dados no computador, e em seguida clicar em Ler Memória para transferir os dados da Spectra para o Computador. O arquivo gerado é em formato texto (txt) e pode ser importada por um aplicativo do tipo planilha eletrônica como MS Excel®.

📒 *teste	eMem.txt - Bl	oco de notas						- 0	\times
Arquivo	Editar	Exibir							ŝ
PACOTE	REGI	STRO	DATA/HORA	BRIX	DEFASAGEM	ATENUAÇÃO	TEMPERATURA		
1	1		13/12/2022 14:53:00	0	1210	155	24		
1	2		13/12/2022 15:04:00	0	1210	155	24		
1	3		13/12/2022 15:15:00	0	1208	154	24		
1	4		13/12/2022 15:25:00	0	1204	155	24		
1	5		13/12/2022 15:36:00	0	1206	154	24		
1	6		13/12/2022 15:46:00	0	1216	153	24		
1	7		13/12/2022 15:57:00	0	1213	154	24		
1	8		13/12/2022 16:08:00	0	1218	154	24		
1	9		13/12/2022 16:18:00	0	1212	155	24		
1	10		13/12/2022 16:29:00	0	1212	155	24		
1	11		13/12/2022 16:39:00	0	1212	154	23		
1	12		13/12/2022 16:50:00	0	1216	154	24		
1	13		13/12/2022 17:01:00	0	1203	155	24		
1	14		13/12/2022 17:11:00	0	1209	155	24		
1	15		01/01/1900 01:01:00	0	0	0	0		
1	16		01/01/1900 01:01:00	0	0	0	0		
1	17		01/01/1900 01:01:00	0	0	0	0		
1	18		01/01/1900 01:01:00	0	0	0	0		
1	19		01/01/1900 01:01:00	0	0	0	0		
1	20		01/01/1900 01:01:00	0	0	0	0		
Ln 1, Col 3	1					100% Wi	ndows (CRLF)	UTF-8 com	BOM
			Figura	20 - Arquiv	o Data Log	ger			



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

AUTO-LIMPANTE

🖳 Configur	ração WM	T305								83
Linearização	Retransm	issão	Alarmes	Geral	Ajuste Fr	equencia	Auto Limpante	Profibus	Data Logger	
Configu	ração Tem	ро								
Inte	ervalo:	0		•	min	Funçã apena	ão permitida as para vers	a são		
Inje	eção:	0		-	sec	de fir supei	mware igua rior 01.01.0	al ou 19.		
Cor	ngelar:	0		-	sec					
C	Controle	3								
	 Desabi 	lita								
(Sit	stema /	Auto Limpa	ante						

Figura 21 - Configurações AUTO LIMPANTE

As funções do sistema Auto-Limpante irá usar o rele do transmissor.

Configuração Tempo:

- Intervalo: Este parâmetro define o tempo cíclico para atuar a injeção. É o intervalo entre uma limpeza e outra.
- Injeção: A injeção é o tempo ajustado para realização da limpeza.
- **Congelar:** Congela o valor atual da medição de brix pelo tempo determinado.

Controle:

• Habilita/Desabilita: habilita ou desabilita o controle do sistema Auto-Limpante.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Log

Este recurso serve para gerar uma tabela de linearização previa, com as amostras medidas em laboratório.

Para iniciar a utilização das funções de LOG o usuário deverá criar um arquivo novo ou abrir um existente. Através do campo "Arquivo" selecione Novo para criar um novo arquivo, ou Existente, caso já tenha criado

um arquivo de LOG e deseje abri-lo novamente.

Arquiv	vo Novo Distente	 	Registro Registro Registri Atualiza	ar ar	Transferir D Defas Atenu	lados agem ação	Exportar Exporta	r			
Sel	Index	Data Hora		TAG	Evento	Defasagem	Atenuação	Potência	Frequência	Temperatura Amostra	BRIX

Figura 22 - Configuração Log Dados

No campo "Registro" clique no botão Registrar para adicionar uma nova linha com os dados atuais que a SPECTRA está efetuando no momento. Faça o registro dos dados no mesmo instante que for coletado uma amostra para ser levado ao laboratório, pois, após o resultado do laboratório, o usuário deverá preencher o campo BRIX com o valor encontrado no mesmo. O usuário poderá também preencher os campos "TAG" e "Evento" para melhor identificar cada amostra registrada.

Sempre que um campo for preenchido clique no botão <u>Atualizar</u> para salvar os dados no arquivo.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

WMT Nome:	C:\Temp Arquive	CTRA Dat p\SPECTF o Novo xistente	a Log RA\04stTESTE.Log Registro Registro Atualiz	ar	Transferir Dao Defasag Atenuaç	dos jem ção	Exportar Exporta	r			
	Sel	Index	Data Hora	TAG	Evento	Defasagem	Atenuação	Potência	Frequência	Temperatura Amostra	BRIX
•		0	26/06/2019 13:54:35	P0	Inicio do Processo.	1322	1071	1957	2210	5265	568
<											
											Fechar

Figura 23 - Aquisições Log Dados

Após realizar uma quantidade ideal de amostras o usuário poderá exportar os dados em formato CSV, por meio da função: Exportar

🖳 WM	T305 SPE	CTRA Dat	ta Log								
Nome	C:\Tem	p\SPECTF	RA\0+tstTESTE-Completo.	Log							
	Arquivo	o Novo kistente	Registro Registr Atualiz	ar	Transferir Dao Defasag Atenuaç	los Jem ção	Exportar Exporta	r			
	Sel	Index	Data Hora	TAG	Evento	Defasagem	Atenuação	Potência	Frequência	Temperatura Amostra	BRIX
•		0	26/06/2019 13:54:35	P0	Inicio Processo.	1322	1071	1957	2210	5265	568
		1	26/06/2019 13:57:30	P1		854	1106	1957	2210	5265	523
		2	26/06/2019 13:58:51	P2		1602	1020	1957	2210	5265	610
		3	26/06/2019 14:01:02	P3		1332	943	1956	2210	5265	673
	\checkmark	4	26/06/2019 14:03:57	P4		818	879	1955	2210	5265	701
		5	26/06/2019 14:07:50	P5		825	880	1955	2210	5265	706
	\checkmark	6	26/06/2019 14:27:43	P7	Fim do Processo.	71	553	1952	2210	5265	832
<											>
											Fechar

Figura 24 - Log Dados Exportação de Dados





Ao final do processo, através do campo "Transferir Linearização", o usuário poderá transferir os valores da tabela de LOG para a tabela de linearização da SPECTRA. Para isto,

basta clicar nos botões Defasagem ou Atenuação. Note que, ao clicar nos botões de transferência, qualquer dado que esteja salvo na tabela de linearização será substituído pelos novos valores desta tabela de LOG.

OBS.: Serão transferidos apenas os dados que estão "ticados" na primeira coluna ("Sel").

Caso necessário, o usuário poderá também exportar os dados desta tabela de LOG em outros formatos, como por exemplo, arquivo.xls para ser utilizado no MS Excel®.





Alarme Status

WMT305 SPE	ECTRA Status			
Status Rele	Status Alarme	Status Sintetizado	r Status RF	Status Geral
Rel	e 1	E	Entrada Digital	
Reset Rele 1	Force Rele 1		F	echar

Figura 25 - Alarme Status Rele

Este recurso permite monitorar o status de atuação do relé, com base na configuração dos alarmes. Além disso, também é possível efetuar um reset ou forçar a atuação do relé.





🖳 WMT305 SPE	CTRA Status			- • •
Status Rele	Status Alarme	Status Sintetizador	Status RF	Status Geral
Alarme 1				
\bigcirc				
Alarme 2				
\bigcirc				

Figura 26 - Status Alarme

Este recurso permite monitorar o status de atuação dos alarmes.





•	WMT305 SPECTRA Status		
	Status Rele Status Alarme	Status Sintetizador	Status RF Status Geral
	RF 1	R	F 2

Figura 27 - Status RF

Este recurso permite monitorar qual curva de RF está sendo usada.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

•	WMT305 SPI	ECTRA Status				
	Status Rele	Status Alarme	Status	Sintetizador	Status RF	Status Geral
		1emória Calibração			Temperatura	Externa
		emperatura Interr	a			
L						

Figura 28 - Status Geral

Este recurso permite monitorar o status geral do equipamento.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Monitoração

	Endereço Modbus	Valor	Time Stamp	Mnemônico	Descrição
4	0001	0	0	BRIX	Brix
4	0002	0	0	ATEN	Atenuação
4	0003	0	0	DEFA	Defasagem
4	0004	0	0	POTE	Potência
4	0005	0	0	TAMO	Temperatura Amostra
4	0006	0	0	TINT	Temperatura Interna
4	0007	0	0	SRF	Status RF1/RF2
4	0008	0	0	SALAR	Status alarme/rele/entrada digital
4	0009	0	0	SSINT	Status Sintetizador
4	0010	0	0	SGERA	Status Geral
4	0011	0	0	VOUT	Valor Saída Analógica
4	0012	0	0	FREQ	Frequencia
4	0013	0	0	Res2	Reservado
4	0014	0	0	Res3	Reservado
4	0015	0	0	Res4	Reservado
4	0016	0	0	Res5	Reservado
4	0017	0	0	Res6	Reservado
4	0018	0	0	Res7	Reservado
4	0019	0	0	Res8	Reservado
4	0020	0	0	Res9	Reservado
4	0021	0	0	Res10	Reservado

Figura 29 - Monitoração

Este recurso monitora toda a tabela Modbus, podendo ser manual ou automático.

Clicando em Ler , é feita apenas uma leitura da tabela Modbus da SPECTRA.

Clicando em <u>Cíclico</u> a leitura da tabela será contínua com ciclo definido em Ferramentas > Comunicação > Varredura > Período de Varredura, que pode ser de 0,1 segundos a 5 segundos. Para interromper o ciclo clique em <u>Parar</u>.

É possível exportar os dados para MS EXCEL® clicando em Exportar MS Excel e definindo um nome para o novo arquivo.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Trend

🖳 D:\DADOS\DLG\PROJETOS\WirebusConfig_Working\bin\Working\SPECTRA\1-tstLab_Brix_0_To_41.his	
	Último valor registrado
Trend	BRIX 1501
- Defasagem	DEFASAGEM 475
Temp Amostra	ATENUAÇÃO 928
Temp Interna	✓ Temp Amostra 234
S Analog	✓ Temp Interna 258
	S Analog 205
	Eixo X: 17/06/2019 15:40:24
	Interatividade:
The t	Scroll Bar
	Selecionar pena:
ا الله الله الله الله الله الله الله ال	BRIX 👻
	Modo do eixo horizontal:
04:13:11 Eixo X: 00:00:00 Eixo Y: 0 05:13:11	None 🔻
	Modo do eixo vertical:
O Minutos 40 ♀ 17/06/2019 ∨ 16:13:11 ♀ Duração: 01:00 17:13:11 ♀ 17/06/2019 ∨	None 💌
● Horas 1 ≑	Sincronizado com:
🔿 Dias 1 🚖 👍 Salvar figura 🛛 Imprimir figura Iniciar Parar Pausar Histórico	Mouse down
	Mouse Up
	✓ MouseMove

Figura 30 - Trend

Este recurso mostra uma representação gráfica das entradas da SPECTRA.

- Defina o tempo de amostragem, que pode ser em:
 - Minutos
 - Horas
 - Dias
- Clique em Histórico crie um novo arquivo ou abra um existente.
- Clique em Iniciar





Comunicação

🔊 WMT305 comu	nicação 🛛 💌
	Download
a	Upload
Parâmetros Atuais	s Porta 1
ID:	1
Baud Rate:	19200
Paridade :	NONE
Versão firmware:	01.00.04

Figura 31 - Comunicação

Este recurso faz o UPLOAD dos registros SPECTRA para o Wireconfig ou o DOWNLOAD dos registros do Wireconfig para a SPECTRA.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Animação

Este recurso permite animar todos os registros analógicos da tabela modbus da SPECTRA por meio de objetos gráficos.

- Clique com o botão direito do mouse sobre o menu Animação (situado na janela Explorer) e escolha a opção Nova Tela;
- Escolha um nome para a nova tela e insira um comentário, caso necessário;
- Em seguida o usuário irá se deparar com uma tela semelhante a foto ao lado, onde este poderá adicionar ou remover as interfaces gráficas disponíveis, tais como bar graphic, manômetros e até indicações do tipo On/Off.
- Para inserir uma interface gráfica execute um clique duplo com o botão esquerdo do mouse sobre o item desejado;
- Logo após, o item desejado irá aparecer ao lado esquerdo da tela. A partir daí o usuário poderá associar qualquer endereço da tabela Modbus (vide Tabela Modbus) à interface gráfica;
- Para isto, estando selecionado o item já adicionado ao lado esquerdo da tela, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção
 Propriedade do Objeto;
- A seguir, selecione a opção Objeto Animado e escolha os parâmetros que melhor se encaixe para o seu gráfico.



Figura 32 - Animação



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Configurar Porta de Comunicação RS485 Modbus

🖳 Parâmetros de comunicação		
Porta 1 Parâmetros Atuais ID: Baud Rate: 19200 Paridade: NONE	Parâmetros Novos ID: 1 ✓ Baud Rate: 19200 ✓ Paridade: NONE ✓	Enviar Fechar
Atraso resposta: 10 ms	Atraso resposta: 10 🚔 ms	
Informação Parâmetros lidos com sucesso!		

Figura 33 - Configuração Parâmetros de Comunicação

Na tela da busca de equipamentos na rede RS485, o Wireconfig conta com o recurso de configuração dos parâmetros de configuração da porta de comunicação RS485 dos equipamentos Wirebus.





Com Prm

. a tela de

TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Clicando sobre o equipamento desejado e em seguida no botão configuração de comunicação se abrirá, nela é possível configurar:

Procura	r							
- Serial Porta:		Com	4 \	-	Endered	p 1 4	<u>k</u>	Procurar
Baud	Rate:	192	00 🔨	2	O Checar	de 1	÷ a 1 ÷	Parar
Parida	ide:	NON	NE N					Download
• Pa	drão		Varred	ura terminada	! Tempo	Equip	Total	Upload
⊖ Es	pecific	ar	gasio.	15		WMT3	05/V1 1	Com Prm
								Sair
	ID	Equip	amento	Fabricante	Firmware	mware Número de Configuraçã		Data/Hora
•	1	WMT	305/V1	Wirebus	01.00.04	65535		05/11/2019 17:13:09

Figura 34 - Localizar Equipamentos Comunicação

- ID: é o endereço que o equipamento WIREBUS tem na rede RS485 Modbus, pode ser de 1 a 255.
- **Baud Rate:** Define a velocidade de comunicação na rede RS485, podendo ser: 9600,19200, 38400, 57600 e 115200.
- **Paridade:** Define o bit de paridade de cada byte envido via RS485, podendo ser EVEN, ODD ou NONE.
- Atraso resposta: Define um atraso entre o instante que o equipamento WIREBUS recebe uma pergunta via RS485 Modbus e o instante que o equipamento responde, podendo ser de 10 ~ 100 mS (milissegundos).

Após configurados os parâmetros, clique em **Enviar**, que as configurações serão enviadas à SPECTRA.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

FERRAMENTA DE CONVERSÃO DE ARQUIVO

O software Wireconfig Versão 1.3.1 Build 061222 e versões posteriores possui uma funcionalidade que permite ao usuário converter arquivos de configuração da SPECTRA criada em versões anteriores do Wireconfig. Configurações compatíveis com a versão de firmware ate 1.0.9 são classificadas como versão WMT-305-V1 e WMT306-V1. A partir desta versão de firmware as configurações são classificadas como WMT305-V2 e WMT306-V2.

Esse recurso pode ser encontrado no caminho: Menu Ferramenta \rightarrow Conversor Configuração

Arquivo	Ferramentas Exibir Janela Ajuda Comunicação						
	Monitoração	1 📴 🐷 💸					
	Configuração						
	Teste de comunicação						
	Conversor Configuração	Perramenta de conversão de configuação SPECTRA					
	Gráfico (Trend)	Selecione o arquivo para conversão					
	Exportar	D:\DADOS\DLG\PROJETOS\WirebusConfig_Working_V2\bin\Working\SPECTRA\SPECTRA V2\Exem Arquivo					
	Alarmes						
	Online	En inamento: WMT305-V2					
	Download	Descrição: SPECTRA, Sonda de concentração microondas Profiluis PA, V2, Emware 5# V02.01.02					
	Gerenciador	Configuração: Exemplo Manual.wbs					
	Calibração	Versão: 2					
	Equipamento	Tag:					
	Gateway	Data: 25/10/2022 14:08:33					
	Preferência	Converter a configuração de: WMT205.V2/V2 para:					
	Português	WMT-305 V1 (PROFIBUS PA) WMT-305 V2 (PROFIBUS PA)					
		WMT-306 V1 (MODBUS RTU) WMT-306 V2 (MODBUS RTU)					

Figura 35 - Ferramenta de Conversão de Configuração

O usuário deve localizar o arquivo na clicando no botão **Arquivo**. Em seguida clicar nas opções disponíveis como:



Figura 36 - Opções de Conversão de Configuração



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

OPÇÃO CONFIGURAÇÕES DE PROCESSOS PADRÕES

O software Wireconfig Versão 1.3.1 Build 061222 e versões posteriores permite que o usuário ao criar uma nova configuração, selecione configurações de processos padrões, como:

Processos relacionados a fabricação de açúcar e álcool:

- Cristalização;
- Diluição de Mel;
- Cozedor Massa A;
- Cozedor Massa B;
- Mosto;
- Refinaria;
- Xarope;

Ao criar uma nova configuração o usuário deverá escolher a opção: Configuração Padrão de Processos:

Wireconfig	anela Aiuda								×
) X 🔤 🖢 🖳 🔶								
	Selectione Equipamento Selectione um equipamento WMT305-V2/V2 Nome WMT305-V2/V2	Selecionar c Selecione N O C	onfiguração SPE as opções abaixo lova configuração onfiguração Padrã Processo Cristalização	CTRA modelo: WMT3 o de Processos	:05-V2/V2 cão	Arquivo Cristalização_01.wbs		×	
	Data Inicial: 14/12/22 16:54:53 Data Final:		Cirsianizajad Diluição de Mel Massa A Massa B Mosto Refinaria Xarope X	Processo de diugão o Cozedor Massa A Cozedor Massa A Processo Mosto Processo Mosto Processo agúcar refir Processo medição do	ide mel Nado Xarope	Distanza, ab. (1) Mos District of Mel (1), Mos Massa A, (0), Mos Massa B, (0), Mos Massa B, (0), Mos Massa B, (0), Mos Massa B, (0), Mos Refinaria_(1), Mos XAROPE_SPECTRA.wbs	// ancela		
Wirebus Technology and Innovation	ID: 1	1			SERIAL	Versão BETA			

Figura 37 - Configuração de Processos Disponíveis

Essas configurações são baseadas na base instalada de SPECTRA nos processos. Em muitos casos essas configurações se adaptam de forma satisfatória ao processo selecionado. Entretanto, poderá ser necessário realizar ajustes na curva de calibração para melhorar a





precisão de medição online de Brix. Essas curvas também estão disponíveis no site através do endereço: <u>www.wirebus.com.br/downloads</u> --> Curvas SPECTRA



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

\leftrightarrow \rightarrow G	🗎 wirebu	is.com.br/downloads/					S.	₽ \$	* 🗆 📀	
								f 🖸	o in 🔉	
		Pesquisar			Q	Q	contato ⊳ +55 (16) 3513	3-7400	─ ⁰ ~	
HOME E	MPRESA 🗸	PRODUTOS ELETRÔNICOS	ELÉTRICA	AUTOMAÇÃO F	D&I SERVIÇOS	DOWNLOADS CONTATO	~		INTRANET	
A → DOWNLOADS										
						\$				
		Softwares	GSD's	DTM's	Catálogos	Curvas SPECTRA	APP's			
				CUR	VAS XAROPE					
	Ł				Download					
				CURVAS	CRISTALIZAÇÃO					
	Ŧ				Download					
								LO I		

Figura 38 - Configurações Disponíveis www.wirebus.com.br



Tabela MODBUS

Nota: A tabela Modbus abaixo está de acordo com a versão firmware a partir de 02.02.12.

Endereço Modbus	Offset	Mnemônico	Descrição
40001	0	BRIX	Brix
40002	1	ATEN	Atenuação
40003	2	DEFA	Defasagem
40004	3	POTE	Potência
40005	4	TAMO	Temperatura Amostra
40006	5	TINT	Temperatura Interna
40007	6	SRF	Status RF1/RF2
40008	7	SALAR	Status alarme/rele/entrada digital
40009	8	SSINT	Status Sintetizador
40010	9	SGERA	Status Geral
40011	10	VOUT	Valor Saída Analógica
40012	11	FREQ	Frequência
40013	12	ATAR	Atenuação com as antenas no AR
40014	13	MVCOMP	Mili volts compensado
40015	14	VOUT2	Valor Saída Analógica 2 – Temperatura
40016	15	SEG	Parâmetro Segundo - Calendário Data Logger
40017	16	MIN	Parâmetro Minuto - Calendário Data Logger
40018	17	HORA	Parâmetro Hora - Calendário Data Logger
40019	18	DIA	Parâmetro Dia - Calendário Data Logger
40020	19	MS	Parâmetro Mês - Calendário Data Logger
40021	20	ANO	Parâmetro Ano - Calendário Data Logger
40022	21	ID	Endereço do equipamento
40023	22	BR	Baud Rate
40024	23	PAR	Paridade
40025	24	SB	Stop Bit
40026	25	DR	Delay de resposta
40027	26	Res11	Reservado
40028	27	ALIN	Associar a curva de linearização
40029	28	MASRL	Mascara Relé
40030	29	LDRE	Liga e Desliga Rele
40031	30	PDMA	Ponto Decimal
40032	31	UTEMP	Unidade Temperatura
40033	32	IOFR	Indicação Fora do Range
40034	33	Res13	Reservado
40035	34	TEQ1	Tipo de Equação 1
40036	35	COA1H	Coeficiente a1H
40037	36	COA1L	Coeficiente a1L

Todos os direitos reservados à Wirebus © 2023



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

40038	37	COB1H	Coeficiente b1H
40039	38	COB1L	Coeficiente b1L
40040	39	COC1H	Coeficiente c1H
40041	40	COC1L	Coeficiente c1L
40042	41	COD1H	Coeficiente d1H
40043	42	COD1L	Coeficiente d1L
40044	43	COE1H	Coeficiente e1H
40045	44	COE1L	Coeficiente e1L
40046	45	FRE1_DEF	Frequencia 1 Defasagem
40047	46	FRE1_ATEN	Frequencia 1 Atenuação
40048	47	RES	Reservado
40049	48	Res14	Reservado
40050	49	Res15	Reservado
40051	50	TEQ2	Tipo de Equação 2
40052	51	COA2H	Coeficiente a2H
40053	52	COA2L	Coeficiente a2L
40054	53	COB2H	Coeficiente b2H
40055	54	COB2L	Coeficiente b2L
40056	55	COC2H	Coeficiente c2H
40057	56	COC2L	Coeficiente c2L
40058	57	COD2H	Coeficiente d2H
40059	58	COD2L	Coeficiente d2L
40060	59	COE2H	Coeficiente e2H
40061	60	COE2L	Coeficiente e2L
40062	61	FRE2_DEF	Frequencia 2 Defasagem
40063	62	FRE2_ATEN	Frequencia 2 Atenuação
40064	63	PLOG	Pacotes de LOG
40065	64	CLOG	Configurar LOG
40066	65	ILOG	Intervalo LOG em Minutos
40067	66	SPAL1	Set Point Alarme 1
40068	67	TPAL1	Tipo Alarme 1
40069	68	HAL1	Histerese Alarme 1
40070	69	T1AL1	Tempo 1 Alarme 1
40071	70	T2AL1	Tempo 2 Alarme 1
40072	71	Res18	Reservado
40073	72	Res19	Reservado
40074	73	SPAL2	Set Point Alarme 2
40075	74	TPAL2	Tipo Alarme 2
40076	75	HAL2	Histerese Alarme 2
40077	76	T1AL2	Tempo 1 Alarme 2
40078	77	T2AL2	Tempo 2 Alarme 2
40079	78	TEMPCOEF	Coeficiente de Compensação de Temperatura
40080	79	TEMPREF	Temperatura de Referência



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

40081	80	RTTYP	Tipo de Retransmissão da PV		
40082	81	RTMIN	Limite da Retransmissão Mínimo		
40083	82	RTMAX	Limite da Retransmissão Máximo		
40084	83	VSEG	Valor Segurança Out of Range		
40085	84	ID_PA	Endereço Profibus PA		
40086	85	CTRL_LIN	Controle Habilita ou Desabilita Linearização		
40087	86	FLTIN	Filtro		
40088	87	CTRL_COMP	Controle Habilita ou Desabilita de Compensação de temperatura		
40089	88	INT_LIMP	Intervalo entre Limpezas em minutos – Auto-Limpante		
40090	89	INJE_TEMP	Tempo de Limpeza em segundos		
40091	90	CONGEL_TEMP	Tempo de Congelamento do Brix após Limpeza		
40092	91 a 140	DEFV01 a DEFV50	Valor de Entrada Defasagem Ponto RF1		
40142	141 a 190	BRIXDEF01 a BRIXDEF50	Valor BRIX Defasagem Ponto RF1		
40192	191 a 240	ATENV01 a ATENV50	Valor de Entrada Atenuação Ponto RF1		
40242	241 a 290	BRIXATEN01 a BRIXATEN50	Valor BRIX Atenuação Ponto RF1		
40292	291 a 315	DEFVRF2_01 a DEFVRF2_25	Valor de Entrada Defasagem Ponto RF2		
40317	316 a 340	BRIXDEFRF2_01 a BRIXDEFRF2_25	Valor BRIX Defasagem Ponto RF2		
40342	341 a 365	ATENVRF2_01 a ATENVRF2_25	Valor de Entrada Atenuação Ponto RF2		
40367	366 a 390	BRIXATENRF2_01 a BRIXATENRF2_25	Valor BRIX Atenuação Ponto RF2		



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Máscaras e Valores para os registros

Máscara de Bits Somente Leitura

Bit	Função	Observações		
Status RF1 ou RF2 – 40007				
0	0 = RF1 habilitada 1 = RF2 habilitada	Seleção da Curva		
Status Alarme/Relé/Entrada Digital – 40008				
0	Alarme 1 0 = Desligado 1 = Ligado			
1	Alarme 2 0 = Desligado 1 = Ligado			
2	Entrada Digital 0 = Desligado 1 = Ligado			
3	Relé 0 = Desligado 1 = Ligado			
Status Geral – 40010				
0	0 = sem falha 1 = com falha	Falha na memória de calibração		
1	0= Normal 1 = Excedida	Temperatura interna >=60°C		
2	0 = Normal 1 = Excedida	Temperatura externa >=100°C		



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Máscara de Bits Leitura e Escrita

Valor	Função	Observações			
	Baud Rate – 40023				
0	9600				
1	19200				
2	38400				
3	57600				
4	115200				
	Paridade – 40024				
0	EVEN				
1	ODD				
2	NONE				
	Stop Bit – 40025				
0	1 Stop Bit				
1	2 Stop Bit				
Bit	Função	Observa ções			
Associar a curva de linearização – 40028					
0	0 = bit 1 deste registro (habilita troca de curva RF1 ou RF2) 1 = entrada digital (0=RF1;1=RF2).				
1	0 = utilizar RF1 1 = utilizar RF2	Utilizar a curva RF1 ou RF2			
2	0 = utilizar Atenuação 1 = utilizar Defasagem				
Valor	Função	Observações			
Bit	Máscara Rele – 40029				
0	Alarme 1 0 = Não relaciona rele ao alarme 1 = Relaciona rele ao alarme				
1	Alarme 2 0 = Não relaciona rele ao alarme 1 = Relaciona rele ao alarme				
Valor	Função	Observações			
0	Liga/desiiga reie – 40030				
1	Liga				
	Ponto Decimal – 40031				
0	0 – Sem casas decimais				
1	1 = Uma casa decimal				
2	2 = Duas casas decimais				
3	3 = Três casas decimais				
	Unidade Temperatura – 40032				
0	Temperatura				
1	0 = Celsius				
	i = ramenneit				



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

	2 = Kelvin				
Valor	Função	Observações			
Tipo de Equação 1 (RF1) – 40035					
0 1 2 3	0 = Polinômio 1 grau; 1 = Polinômio 2 grau; 2 = Polinômio 3 grau; 3 = Polinômio 4 grau;				
Tipo de Alarme (1 e 2) – 40068 e 40075					
0	Alarme OFF 0 = Não relaciona Rele ao Alarme				
1	Alarme LOW				
2	Alarme HIGH				
3	Alarme DEFERENCIAL				
	Tipo de Retransmissão da PV – 40081 Saída Analógica	1			
0 1	0 = Retransmissão de 0 – 20 mA ou 0 – 10 V baseados em Limite máximo e mínimo 40076 ~40077 1 = Retransmissão de 4 – 20 mA ou 2 – 10 V baseados em Limite máximo e mínimo 40076 ~40077				
CIRL_LIN – 40060 HADIIIta OU Desabilita Linearização					
1	1 = Desabilita Linearização				
CTRL I IN – 40088 Habilita Compensação de Temperatura					
0	0 = Habilita Compensação de Temperatura				
1	1 = Desabilita Compensação de Temperatura				



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

PROFIBUS PA

O equipamento SPECTRA modelo WMT-305 possui porta de comunicação Profibus PA integrada. Para configurar os parâmetros Profibus PA da SPECTRA é necessário o uso do DTM especifico para este equipamento, disponível no site www.wirebus.com.br.

Configuração DTM (Device Type Manager)

Para utilizar o DTM da SPECTRA é necessário um software frame FDT como por exemplo o PACTware®, M&M fdtContainer® ou outros semelhantes.

O DTM da SPECTRA utiliza a tecnologia FDT 2.0.

Para a ilustração do exemplo de configuração, por meio do DTM SPECTRA, será usado o software PACTware®:

A figura abaixo mostra a tela principal do DTM SPECTRA, que possui uma sequência de Menu, que será detalhado a seguir:



Figura 39 - Configuração DTM



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU TRANSDUCER

O transmissor possui dois blocos Analogicos de Entrada (AI), sendo que o AI1 é destinado para a seleção das variáveis BRIX ou NO SCALE, ou seja, o usuário poderá escolher entre a varíavel BRIX já linearizada ou a variável sem escala, ou seja o valor de Defasagem ou Atenuação sem escala. E o bloco AI2 é destinado a leitura da Temperatura do processo por meio do PT100 integrado no equipamento.



Figura 40 - Configuração DTM Transducer



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU MONITOR

A função Monitor possuibilita a leitura cíclica dos blocos Al1 e Al2, desta forma o usuário pode verificar a todo instante os valores de Al1 (BRIX/NO SCALE) e Al2 (Temperatura do processo).

PACTware			– 0 ×
Arquivo Editar Ver Projeto Instrumento Extras Janel	a Ajuda		
i 🗅 🐸 🛃 🚇 - 🔛 🏘 i 🗖 🕸 🖄 🗱	22		
Projeto 📮 🗙	ROCENTEC DP-V1 Master # par	ametro 🖤 WMT305 # Parametrização Online	4 þ 🗙 🞼
Tag do instrumento Ender 🕕 🕉 Tipo de instrumento (DTI	W/MT205		
B PC HOST	Wirobus		lirohus
PROCENTEC DP-V1 M 0	Wilebus		
	English		
	4 C) Menu		ume
	Transducer	Parameters	ntos
	Monitor	Al1 🔁 324	
	Function		
	Identification	AIZ VE 220	
	Message		
	Web Site		
	SPECTRA		
	0.01		
			OV. Conselar
			Cancelar Apiraan
< >	🚱 Conectado 👔 💁 Dispositivo		
Monitor de erro			
دلکی 🗶 <noname> Administrador</noname>			

Figura 41 - DTM Menu Monitor



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU FUNCTION

O menu Function permite o usuário parametrizar os valores de Alarmes e limite de histerese. Esses valores aplicam-se somente ao bloco Al1. O usuário tambem pode selecionar os parametros Factory Reset e Profile Type.

Factory Reset:

- No Function → Sem ação;
- Factory Reset → Reinicia o equipamento com os parametros de fábrica;

• Reset Address to '126' \rightarrow Reinicia o equipamento com o endereço 126.

Obs.: Disponível a partir da versão de firmware 01.01.10.

Profile Type:

- Generic Profile → Muda o valor do parametro Ident_Number do equipamento para 0x9701 (Generic Profile de 2 blocos Analog Input).
- Specific Profile → Muda o valor do parametro Ident _Number do equipamento para 0x1123 (Profile específico do instrumento).

Obs.: Esses valores são associados ao arquivo GSD do instrumento. Por padrão de fábrica, o instrumento é configurado com o Ident_Number 0x1123 (Specific Profile). Após a alteração a alteração deste parâmetro, é necessário desligar e em seguida ligar a conexão Profibus PA do instrumento.

PACTware					- 0 ×
Arquivo Editar Ver Projeto Instrumento Extras Janela Ajuda					
: D 🧉 🚽 🕘 👘 - : 🙀 👰 : 🚍 🕸 🧐 : 📾					
Projeto 🕂 👻 WMT305 # Parametrização	Online				4 b 🗙 🞼
Tag do instrumento 🕕 🖳 🔅 Canal Er					<u></u>
PC HOST				lino	huc
P L PROCENTEC DP-V1 / + 🖘 0 Wires	ous			vone	DUS
				TECHNOLOGY & T	NNOVATION
English T					
▲ Q⊉ Menu	Parameters				ento
C) Monitor	Low Limit Alarm	0	%		
Function					
Identification	Low Limit Warning	0	%		
Message	Upper Limit Warning	1000	%		
Trend Web Site					
web site	Upper Limit Alarm	1000	%		
	Limit Hysteresis	0.5	%		
	Factory Reset	No Function Y			
	Profile Type	Generic Profile 0x9701 ~			
SPECTRA					
Si Eona ()					
				OK. Cancelar	Aplicar
Dispositi					

Obs.: Disponível a partir da versão de firmware 01.01.11.

Figura 42 - DTM Menu Function


TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU IDENTIFICATION

O menu Identification permite o usuário monitorar informações relacionadas ao transmissor como Software Revision, Device Serial Number entre outras.

PACTware				– Ø ×
<u>Arquivo Editar Ver Projeto Instrumento Extras Ja</u>	anela <u>Aj</u> uda			
👔 🖉 😫 🖓 🛄 🚱 🔛 📲 🕼 🕼	¥ 🛛			
Projeto 📮 🗙	🖤 WMT305 # Parametrização Onl	line		4 Þ 🗙 🙀
Tag do instrumento Ender 0 0 Tipo de instrument: ■ PC HOST ■ <td< th=""><th>WMT305 Wirebus</th><th></th><th></th><th>TECHNOLOGY & INNOVATION</th></td<>	WMT305 Wirebus			TECHNOLOGY & INNOVATION
	English 🔹 📕			
	 C2 Menu Transducer C2 Monitor 	Identification Software Revision	1.1.5	sottes
	Function Identification	Product Designation	1123	
	Web Site	Hardware Revision		
		Device Senai Number		
		Static Revision		
		Manufacturer	Wirebus	
	SPECTRA			
				<u>OK</u> <u>C</u> ancelar Aplicar
< >	🗘 Conectado 📃 Dispositivo	= 0		
6 Monitor de erro				
<dz *="" <noname="" o=""> Administrador</dz>				

Figura 43 – DTM Menu Identification



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU MESSAGE

Nesta tela o usuário poderá inserir informações como Tag, Descrição, Message e Data de instalação.

PACTware				– 0 ×
Arquivo Editar Ver Projeto Instrumento Extras Janela Ajuda				
- D 🧉 🚽 🕘 👘 - 🔛 🍓 🔁 🖿 🖢 🏩 🗐 🏭 🎜 🗐				
Projeto 🛛 🕈 🕹	🖤 WMT305 # Parametrização C	Inline		a > x 🦗
Tag do instrumento Ender 🕕 🎲 Tipo de instrumento (DTM) Estado	WMT305			
	Wireh	16		Virebus 📱
WMT305 11 2 THE WMT305				TECHNOLOGY & INNOVATION
	English			instr
	4 C) Menu	Massage		l
	Transducer	Wessage		to la
	C2 Monitor	Tag	WMT-305	
	Function	Descriptor	Microwave Concentration Tra	
	Identification			
	Web Site	Message	BRIX Measurement	
		Instalation Date	10/12/2019	
		instalation Date	10/12/2013	
	ODECTDA()			
	SPECIKA			
	Ť			
			OK	Cancelar Aplicar
< >>	Conectado			

Figura 44 – DTM Menu Message



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU TREND

Nesta tela o usuário poderá visualizar as variações de valores da variável Brix – Bloco Analog Input 1, na pena em cor verde.

PACTware		– 0 ×
Arquivo Editar Ver Projeto Instrumento Ex	xtras Janela Ajuda	
i 🗋 🧉 🛃 🕘 👘 i 🛄 🍋 i 🗖 ⊵ 🖳 🤹	■ 苯 爺 ■	
Projeto # ×	WMT305 # Parametrização Online	X 4 ▷
Tag do instrumento 🚺 🖳 🐝 Canal Er		
B PC HOST	WM1305	tirobuo
PROCENTEC DP-V1 / + 🕶 0	Wirebus	V <i>IIEJUS</i>
₩ WMT305 / + - PROFIBUS DF 10		TECHNOLOGY & INNOVATION
	English T	
	A C2 Menu Brix - Analog Input 1	
	Iransducer	
	Function	
	Identification	
	Message	
	Trend	
	Web Site	
	SPECTRA/ AA	
	V V V	~
		OK Cancelar Aplicar
< >	🚰 Conectado 🔁 🖳 Dispositivo ≢ 🛛 🔿	
🚓 \star 🕢 <noname> Administra</noname>	idor	

Figura 45 - DTM Menu Trend



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

MENU WEB SITE

Permite o DTM conectar à web site <u>www.wirebus.com.br</u>.



Figura 46 - DTM Menu Web Site



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Configuração Mestre Classe 1

A título de exemplo, foi usado o controlador marca Siemens modelo S7-1200, com cartão Profibus DP mestre e o software configurador TIA Portal V13. Primeiramente deve-se instalar o arquivo WBS_1123.gsd no configurador.

Em seguida, deve-se adicionar o equipamento WMT-305 na página Network view.

	Project tree 🛛 🔳 📢	1-tstSPECTRA_ExemploManual → Devices & networks	Hardware catalog
	Devices	🛃 Topology view 🛛 🛔 Network view 📑 Device view	Options
	🖻 🖸 🖸 🖻 🖻	💦 Network 🔡 Connections 🛛 🖃 🖃 🗛 Relations 🕎 📲 🐂 🧧 🛛 Network overvie 🕢 🕨	
vorks		Device	✓ Catalog
let	Name	■ S7-1200 station	wirebus
~	Add new device	PLC_1 Slave_4 CM 1243-5	🗹 Filter
ŝ	Devices & networks	CPU 1214C WMT-305 🗖 🔨 🕖 PLC_1	Controllers
Š	▶ ■ PLC 1 [CPU 1214C	CM 1243-5 • PC-System_1	🕨 🛅 HMI
ŏ	PC-System 1 [SIM	HMI_RT_1	🕨 🛅 PC systems
	Common data	► Le general_1	🕨 🌄 Drives & starters
	Documentation se	PROFIBUS_1	Network components
	Languages & reso		Detecting & Monitoring
	Online access		Distributed I/O
	Card Reader/USB me		Field devices
			▼ ☐ Other field devices
			PROFINET IO
			Drives
			Encoders
			Gateways
			General
			• 🛅 1/0
	< III >	S Properties S Into Diagnostics	Ident systems
	✓ Details view	General Cross-references Compile	PLCs
			✓ Im PROFIBUS PA profile
	blama		DLG Automacao Inc
	Name	No 'cross-reference' available	► Lim SMAR
		No 'cross-references' can be shown at the moment. There is either no object selected or the selected object	Virebus Equipamer
		does not have any 'cross-references'.	▶ U WMT-305
<			>

Figura 47 - Exemplo Configuração Profibus PA

Na página Device view, selecionar os blocos Analog Input (Short)_1 para o bloco Al1 e o bloco Analog Input (Short)_2 para o bloco Al2. Cada bloco Analog Input possui 5 bytes, sendo que os 4 primeiros bytes representam a variável em formato *float* e o quinto byte, representa o *Status* do instrumento.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS



Figura 48 - Exemplo Configuração Profibus PA - Blocos Al

As variáveis Analog Input (short) são endereças em memoria de entrada do controlador (I address).

-tstSPECTRA_ExemploManual → PLC_1 [CPU 1214C AC/DC/Rly] → Distributed VO →	DP-Mastersystem (1): PROFIBUS_1 → Slave_	4	_ # #×
	🛃 Topology view	🔒 Network view	📑 Device view
╁ Slave_4 💌 🔛 🔛 🍕 🗄 🔍 🛨	Device overview		
	A Module	Rack	Slot I address Q
	Slave_4	0	0
×	Analog Input (short)_1 0	1 7882
anter .	Analog Input (short)_2 0	2 8387
7			
	-		
	-		
Utrebus			
	-		
) II0% V			>

Figura 49 - Exemplo Configuração Profibus PA - Tipos Blocos Al

Foi criada uma tela em Watch and forces table para monitorar as variaveis Brix e Status do bloco Al1 e tambem a variável Temperatura e Status (Al2). Na figura abaixo mostra os valores de Brix 329.0 (32.9 Brix) e Temperatura 250.0 que representa 25.0°C.



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

👫 Siemens - C:Wsers\Technical\Desktop\1-tstSPECTRA_ExemploManual\1-tstSPECTRA_ExemploManual 🛆											
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help											
	📑 🞦 🔒 Save project 🚇 🐰 🗉 🖆 🗙 🏷 ± (产 ± 🖥 🛄 🗳 🖳 🖉 🕼 Go online 🖉 Go offline 🏪 🖪 🗶 🔚 🛄										
	Project tree		1-tstSPEC	TRA_ExemploMai	nual 🔸 PLC_1 (C	PU 1214C AC/DC/I	Rly] 🕨 Watch a	nd force tables 🕨	Watch ta	able_4	
	Devices										
	1 00	• 🛃	⇒ ₹	19 10 91 90 2	a ≥ 000 ≥ 1						
Ð			i	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	7	Comment	
Ξ.	Name		1	"BRIX"	%ID78	Floating-point nu	329.0				
am	 1-tstSPECTRA_ExemploM 	×	2	"Status_BRIX"	%IB82	Bin	2#1000_0000				
b	💕 Add new device		3	"TEMPERATURA"	%ID83	Floating-point nu	250.0				
Ē.	📥 Devices & networks		4	"Status_TEMPERA	%IB87	Bin	2#1000_0000				
F	▼ 1214C AC/	_	5		<pre>Add new></pre>						
	🛐 Device configurati	-									
	🛂 Online & diagnosti										
	🕨 🔂 Program blocks										
	🕨 🙀 Technology objects										
	🕨 词 External source files										
	🕨 🚂 PLC tags										
	PLC data types								_		
	🔻 🥅 Watch and force ta									🔍 Properties	🗓 Info
	💣 Add new watch		Genera	Cross-refer	ences Comp	ile					
	Force table										
	🚜 Watch table_1	🐺 Watch table_1 🚺 🚺 Show only safety messages 🔽									
	Watch table_2		No messages exist which meet filter criterion.								
	🔜 Watch table_3		! Messa	ge				Go to	? Da	ate Time	
	Watch table_4	*									
	<	>									
	✓ Details view										
											~
<											>

Figura 50 - Exemplo Configuração Profibus PA - Monitoração



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

ACESSÓRIOS

Caixa de passagem

A Wirebus disponibiliza juntamente com a compra da SPECTRA® uma caixa de passagem para conexão dos cabos em campo. As figuras abaixo representam os dimensionais e a borneira de conexão.

Detalhes:

Grau de Proteção IP 65; Borracha de vedação; Fechamento por parafusos de nylon; Fixação do gabinete na parede ou correlatos através dos furos internos localizados no fundo do gabinete; Material ABS.



Figura 51 - Caixa de Passagem - Vista Isométrica





Figura 52 - Caixa de Passagem - Dimensões



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS



Figura 53 - Caixa de Passagem - Detalhes Caixa



Figura 54 - Caixa de Passagem - Detalhes Tampa

Montagem:



Figura 55 - Caixa de Passagem - Montagem Final



Figura 56 - Caixa de Passagem - Placa Interna



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

SPECTRA



Bornes CN1 e CN3 representam o esquema de ligação do cabo da SPECTRA. Os bornes CN2 e CN4 representam o esquema de ligação do lado conexão do cliente.

A chave S1 representa o terminador Profibus PA. Disponível apenas para a versão WMT305.

O Rele é acionado pela saída digital pino 7 (Violet). O limite máximo de corrente do Rele é de 6 amperes.

Conexão dos cabos

Profibus PA					
Pino	Função	Cord	do Cabo		
1	Positivo, Porta de Comunicação Profibus PA	Brown	Marrom		
3	Negativo, Porta de Comunicação Profibus PA	Orange	Laranja		
2	GND, Porta de Comunicação Profibus PA	Red	Vermelho		
4	GND, Porta de Comunicação Profibus PA	Yellow	Amarelo		

	Geral		
Pino	Função	Cord	lo Cabo
1	Alimentação + 24Vdc	Brown	Marrom



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

2	Alimentação GND	Red	Vermelho
8	Terra Carcaça	Gray	Cinza
3	Positivo, Saída de Corrente 1	Orange	Laranja
4	GND, Saída de Corrente 1	Yellow	Amarelo
9	Positivo, Saída de Corrente 2	White	Branco
10	GND, Saída de Corrente 2	Black	Preto
5	Positivo, Porta de Comunicação Modbus RTU	Green	Verde
6	Negativo, Porta de Comunicação Modbus RTU	Dark Blue	Azul escuro
11	Shield, Porta de Comunicação Modbus RTU	Green/Black	Verde/Preto
12	Comum entrada Digital	Tan	Bronzeado
13	Entrada Digital	Blue/Yellow	Azul/Amarelo
14	Saída Normalmente Aberta/Fechada (NO/NC)	Pink	Rosa
14	rele	I IIIK	
7	Comum Saída a Rele	Violet	Violeta



Figura 58 - Etiqueta Frontal Conexão



TRANSMISSOR DE BRIX E CONCENTRAÇÃO COM TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

Garantia

O termo de garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

- 1 O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
- 2 Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, serão gratuitos.
- 3 Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica em Dumont, SP, Brasil. O endereço da WIREBUS se encontra ao final deste manual.
- 4 Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
- 5 A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela WIREBUS, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias para o uso ou violações no produto.
- 6 A WIREBUS exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.
- 7 A WIREBUS garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações existentes.

Anotações



Wirebus Technoly & Innovation Rua José Avenida 21 de Março, 2359 Centro – 14120-000	MAN-PT-DE- SPECTRA-01.04_23	SPECTRA TRANSMISSOR DE BRIX MICROPROCESSADA
Dumont – São Paulo – Brasil	A Wirebus reserv	va-se no direito de alterar o conteúdo deste
E-mail: vendas@wirebus.com.br	manual sem prévio avis	o, a fim de mantê-lo atualizando com eventuais
www.wirebus.com.br	desenvolvimentos do pro	oduto.